


enbrighten®





Wi-Fi SelectSmart™
Smart Plug
with Countdown
Remote



62719

Indoor use only

Thank you for your purchase!




Instructions made easy
Read instructions or watch easy-to-follow video.



Register your product
Receive exclusive deals and register your product.

Scan code or visit [byjasco.com/62719i](#).

Scan code or visit [byjasco.com/deals](#).



For additional Enbrighten VIBE products, visit our website [www.enbrightenme.com](#).

62719

Indoor use only

Thank you for your purchase!




Instructions made easy
Read instructions or watch easy-to-follow video.



Register your product
Receive exclusive deals and register your product.

Scan code or visit [byjasco.com/62719i](#).

Scan code or visit [byjasco.com/deals](#).



For additional Enbrighten VIBE products, visit our website [www.enbrightenme.com](#).

INSTALL THE APP

Remotely operate your smart plug with the easy-to-use Enbrighten app. Follow the available instructions and resources to set up your smart device.

1

Download the app





Scan the QR code or search Enbrighten on the Apple App Store or on Google Play



Download on the App Store
GET IT ON Google Play

2

Setup and installation



Create an account in the Enbrighten app
Plug in the smart plug to a grounded indoor outlet

3

Setup and installation



Plug in the controlled device to the smart plug – power switch for the connected equipment must be ON
Add devices, control the smart plug from anywhere and create schedules

4

Voice control



Voice control works with Amazon Alexa or Google Assistant
Select "Support" in the Enbrighten app or follow the steps in the Amazon Alexa or Google Home app to connect your Enbrighten account

SPECIFICATIONS – IMPORTANT!

Smart plug
Remote range – up to 150ft.*
Maximum tungsten load – 360W
Maximum resistive load – 1440 V
Rating – 120VAC/60Hz
Type I.B, Class I, Micro-disconnection, 10000 cycles (M.A), PTI: 175V, pollution degree 2 rated impulse voltage: 15kV, overvoltage category: II

Remote
Functional remote range – up to 150ft.*
Battery type – CR2032
*Functional range may be adversely affected by one or more of the following factors: weather, radio frequency interference, low transmitter battery and obstructions between the transmitter and receiver.

• CR2032
• NOMINAL BATTERY VOLTAGE: 3V

Remove and immediately recycle or dispose of used batteries according to local regulations and keep away from children. Do NOT dispose of batteries in household trash or incinerate.
Even used batteries may cause severe injury or death.
Call a local poison control center for treatment information.
Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
• Do not force discharge, recharge, disassemble, heat above 113°F (45°C) or incinerate. Doing so may result in injury due to venting, leakage or explosion resulting in chemical burns.

Ensure the batteries are installed correctly according to polarity (+ and -).
• Do not mix old and new batteries, different brands or types of batteries, such as alkaline, carbon-zinc, or rechargeable batteries.
Remove and immediately recycle or dispose of batteries from equipment not used for an extended period of time according to local regulations.
Always completely secure the battery compartment. If the battery compartment does not close securely, stop using the product, remove the batteries, and keep them away from children.

⚠ WARNING

• **INGESTION HAZARD:** This product contains a button cell or coin battery.
• **DEATH** or serious injury can occur if ingested.
• A swallowed button cell or coin battery can cause **Internal Chemical Burns** in as little as 2 hours.
• **KEEP new and used batteries OUT OF REACH OF CHILDREN**
• **Seek immediate medical attention** if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.





PATENTS/PATENTS PENDING [WWW.BYJASCO.COM/PATENTS](#)
All brand names herein are trademarks of their respective owners.
App Store is a service mark of Apple Inc. Google, Google Play and Google Home are trademarks of Google LLC. Amazon, Alexa and all related logos are trademarks of Amazon.com, or its affiliates.

MADE IN CHINA
Distributed by: Jasco Products Company LLC, 10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114.
This Jasco product has a 5-year limited warranty. Visit [www.byjasco.com](#) for warranty details.
Questions? Contact our U.S.-based Consumer Care at 1-800-654-8483, M-F.
©JASCO 2025 | 62719 | 10/10/24 v2

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES – IMPORTANT!

Prise intelligente
Portée de la télécommande – jusqu'à 45,7 m (150 pi)*
Charge maximale de tungstène – 360 W
Charge résistive maximale – 1440 V
Puissance nominale – 120 VCA/60 Hz
Type I.B, Classe I, Micro-déconnexion, 10 000 cycles (M, A), PTI : 175 V, degré de pollution 2, tension d'impulsion nominale : 15 kV, catégorie de surtension : II

Télécommande
Portée fonctionnelle de la télécommande – jusqu'à 45,7 m (150 pi)*
Type de pile – CR2032
*La plage fonctionnelle peut être affectée négativement par un ou plusieurs des facteurs suivants : conditions météorologiques, interférences radioélectriques, batterie de l'émetteur faible et obstacles entre l'émetteur et le récepteur
• CR2032
• TENSION NOMINALE DE LA BATTERIE : 3V

Retirez et recyclez ou jetez immédiatement les piles usagées conformément aux réglementations locales et gardez-les hors de portée des enfants. Ne jetez PAS les piles avec les ordures ménagères et ne les incinérerez pas.
• Même les piles usagées peuvent provoquer des blessures graves, voire la mort.
• Appelez un centre antipoison local pour obtenir des informations sur le traitement.
• Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
• Ne déchargez pas les piles, ne les rechargez pas, ne les démontez pas, ne les exposez pas à une chaleur supérieure à 113°F (45°C) et ne les incinérerez pas. Cela pourrait entraîner des blessures en raison d'une évacuation de gaz, d'une fuite ou d'une explosion pouvant entraîner des brûlures chimiques.
• Assurez-vous que les piles sont installées correctement selon polarité (+ et -).
• Ne mélangez pas des piles anciennes et neuves, des marques ou des types de piles différents, comme des piles alcalines, carbone-zinc ou rechargeables.
Retirez et recyclez ou jetez immédiatement les piles des équipements qui ne sont pas utilisés pendant une période prolongée, conformément aux réglementations locales.
Réferez-vous toujours complètement le compartiment à piles. Si le compartiment des piles ne se ferme pas correctement, cessez l'utilisation du produit, retirez les piles et tenez-les hors de portée des enfants.

⚠ AVERTISSEMENT

• **RISQUE D'INGESTION:** Ce produit contient une pile bouton ou une pile plate.
• **UN DÉCÈS** ou des blessures graves peuvent survenir en cas d'ingestion.
• Une pile bouton ou une pile plate avalée peut provoquer des **brûlures chimiques internes** en seulement 2 heures.
• **GARDEZ** piles neuves et usagées hors de portée des enfants.
• **Consultez immédiatement un médecin** si vous soupçonnez qu'une pile a été avalée ou insérée dans une partie quelconque du corps.






BREVETS/BREVETS EN INSTANCE [WWW.BYJASCO.COM/PATENTS](#)
Tous les noms de marque sont des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs.
App Store est une marque de service d'Apple Inc. Google, Google Play et Google Home sont des marques de commerce de Google LLC. Amazon, Alexa et tous les logos associés sont des marques de commerce d'Amazon.com, Inc. ou de ses sociétés affiliées.

FABRIQUÉ EN CHINE
Distribué par Jasco Products Company LLC, 10 East Memorial Rd, Oklahoma City, OK 73114.
Ce produit Jasco a une garantie limitée de 5 ans. Visitez le site [www.byjasco.com](#) pour obtenir des détails sur la garantie.
Des questions? Veuillez communiquer avec notre service à la clientèle aux États-Unis au 1-800-654-8483, du lundi au vendredi.
©JASCO 2025 | 62719 | 10/10/24 v2

FEATURES



A. Manual/program button
Press – turn ON/OFF the device
Press – pair to network

B. LED indicator
Solid red LED – connected device ON
OFF – connected device OFF
Flashing blue – Wi-Fi setup mode

C. Polarized outlet

PAIRING TO MATTER-CERTIFIED CONTROLLER

1. Open the Enbrighten or other Matter-certified app.
2. Insert the smart plug into a grounded indoor outlet.
3. Access the add devices screen in the app.
4. Scan the QR code on the smart device or packaging.

LINKING REMOTE AND SMART PLUG

The remote and smart plug are paired during manufacturing. Follow the steps to add remotes or if your device becomes unpaired.

• Remove the smart plug from the outlet.
• Ensure batteries are installed in the remote and it is near the smart plug.
• Insert the smart plug to the outlet.
• Within 5 seconds of plugging in, press and hold any button on the remote for 2 seconds.
• After 5 seconds of inserting the smart plug to the outlet, the device is paired.

INSTALLING WALL MOUNT

1. Remove remote from the wall mount.
2. Place wall mount in desired location, mark the mount holes.
3. Mounting options:

- To attach to a stud, drill holes using a 3/32in. drill bit (anchors are not used).
- To attach to drywall, drill holes using a 1/4in. drill bit. Gently tap in anchors.

4. Secure the mount with provided screws. Do not overtighten.

⚠ CAUTION

• DO NOT MIX OLD AND NEW BATTERIES.
• DO NOT MIX ALKALINE, STANDARD (CARBON-ZINC) OR RECHARGEABLE (NICKEL-CADMIUM) BATTERIES.
• DO NOT USE IN WET LOCATIONS.
• BATTERIES MAY LEAK HARMFUL LIQUIDS OR IGNITABLE MATERIALS OR EXPLODE CAUSING INJURY AND/OR PROPERTY DAMAGE.
• REPLACE ALL BATTERIES AT THE SAME TIME.
• REMOVE BATTERIES IF THE PRODUCT IS TO BE UNUSED FOR EXTENDED PERIODS OF TIME

⚠ WARNING

• Ingestion hazard: This product contains a button cell or coin battery.
• DEATH or serious injury can occur if ingested.
• A swallowed button cell or coin battery can cause Internal Chemical Burns in as little as 2 hours.
• Seek immediate medical attention if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.

⚠ WARNING: BATTERY WARNING

• Battery may leak harmful liquids or ignitable materials or explode causing injury or product damage.
• Remove and immediately recycle or dispose of batteries from equipment not used for an extended period of time according to local regulations.
• Replace fully discharged battery immediately.
• Remove and immediately recycle or dispose of used batteries according to local regulations and keep away from children. Do NOT dispose of batteries in household trash or incinerate.
• Remove battery if product is to be unused for an extended period of time.
• Ensure the batteries are installed correctly according to polarity (+ and -).
• Even used batteries may cause severe injury or death. Call a local poison control center for treatment information.
• Always completely secure the battery compartment. If the battery compartment does not close securely, stop using the product, remove the batteries, and keep them away from children.
• Do not force discharge, recharge, disassemble, heat above the manufacturer's specified temperature rating, incinerate. Doing so may result in injury due to venting, leakage or explosion resulting in chemical burns.
• Battery type: CR2032. Nominal battery voltage is 3V.
• Non-rechargeable batteries are not to be recharged.

⚠ ADVERTENCIA

• **PELIGRO DE INGESTIÓN:** Este producto contiene una pila botón o de botón.
• Si se ingiere puede causar la **MUERTE** o lesiones graves.
• La ingestión de una pila de botón o de botón puede causar **quemaduras químicas internas** en tan sólo 2 horas.
• **MANTENGA** las pilas nuevas y usadas fuera del alcance de los niños.
• **Busque atención médica inmediata** si sospecha que se ha tragado o introducido una pila en cualquier parte del cuerpo.





PATENTS/PATENTS PENDING [WWW.BYJASCO.COM/PATENTS](#)
All brand names herein are trademarks of their respective owners.
App Store is a service mark of Apple Inc. Google, Google Play and Google Home are trademarks of Google LLC. Amazon, Alexa and all related logos are trademarks of Amazon.com, or its affiliates.

MADE IN CHINA
Distributed by: Jasco Products Company LLC, 10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114.
This Jasco product has a 5-year limited warranty. Visit [www.byjasco.com](#) for warranty details.
Questions? Contact our U.S.-based Consumer Care at 1-800-654-8483, M-F.
©JASCO 2025 | 62719 | 10/10/24 v2

⚠ MISE EN GARDE

• NE PAS MÉLANGER DES BATTERIES NEUVES ET ANCIENNES.
• NE PAS COMBINER DES PILES ALCAINES, STANDARD (CARBONE-ZINC) OU RECHARGEABLES (NICKEL-CADMIUM) PILES.
• NE PAS UTILISER DANS DES ENDROITS HUMIDES.
• NE PAS UTILISER LIBREMENT DES PRODUITS NOCIFS OU DES SUBSTANCES INFLAMMABLES. ELLES PEUVENT ÉGALEMENT EXPLOSER, CAUSANT DES BLESSURES OU DES DÉGÂTS MATÉRIELS.
• REMPLACEZ TOUTES LES PILES EN MÊME TEMPS.
• RETIREZ LES PILES DANS L'ÉVENTUALITÉ D'UNE LONGUE PÉRIODE DE NON-UTILISATION

⚠ AVERTISSEMENT

• Risque d'ingestion : ce produit contient une pile bouton ou une pile plate.
• La MORT ou des blessures graves peuvent survenir en cas d'ingestion.
• Une pile bouton ou une pile plate avalée peut provoquer des brûlures chimiques internes en seulement 2 heures.
• **GARDEZ** les piles neuves et usagées hors de portée des enfants.
• Consultez immédiatement un médecin si vous soupçonnez qu'une pile a été avalée ou insérée à l'intérieur d'une partie du corps.

⚠ AVERTISSEMENT : AVERTISSEMENT CONCERNANT LA PILE


• Une pile peut libérer des produits nocifs ou des substances inflammables. Elle peut également exploser, causant des blessures ou des dégâts matériels.
• Retirez et recyclez ou jetez immédiatement les piles des équipements qui ne sont pas utilisés pendant une période prolongée, conformément aux réglementations locales.
• Remplacez immédiatement la batterie complètement déchargée.
• Retirez et recyclez ou jetez immédiatement les piles usagées conformément aux réglementations locales et ne les incinérerez pas.
• Gardez les piles si le produit ne doit pas être utilisé pendant une période prolongée.
• Assurez-vous que les piles sont installées correctement selon polarité (+ et -).
• Même les piles usagées peuvent provoquer des blessures graves, voire la mort. Appelez un centre antipoison local pour des renseignements sur le traitement.
• Référez-vous toujours complètement le compartiment à piles. Si le compartiment des piles ne se ferme pas correctement, cessez l'utilisation du produit, retirez les piles et tenez-les hors de portée des enfants.
• Ne déchargez pas les piles, ne les rechargez pas, ne les démontez pas, ne les exposez pas à une chaleur supérieure à la température spécifiée par le fabricant et ne les incinérerez pas. Cela pourrait entraîner des blessures en raison d'une évacuation de gaz, d'une fuite ou d'une explosion pouvant entraîner des brûlures chimiques.
• Type de pile: CR2032, la tension nominale de la pile est de 3 V.
• Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.



BREVETS/BREVETS EN INSTANCE [WWW.BYJASCO.COM/PATENTS](#)
Tous les noms de marque sont des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs.
App Store est une marque de service d'Apple Inc. Google, Google Play et Google Home sont des marques de commerce de Google LLC. Amazon, Alexa et tous les logos associés sont des marques de commerce d'Amazon.com, Inc. ou de ses sociétés affiliées.

FABRIQUÉ EN CHINE
Distribué par Jasco Products Company LLC, 10 East Memorial Rd, Oklahoma City, OK 73114.
Ce produit Jasco a une garantie limitée de 5 ans. Visitez le site [www.byjasco.com](#) pour obtenir des détails sur la garantie.
Des questions? Veuillez communiquer avec notre service à la clientèle aux États-Unis au 1-800-654-8483, du lundi au vendredi.
©JASCO 2025 | 62719 | 10/10/24 v2

BATTERY INSTALLATION



Remove the remote from the wall mount.
- Push down and out from the top of the remote – "I" button is on top.
Pull out the plastic battery tab from the back of the remote.
To replace the battery, push the battery drawer tab to the right and pull the drawer from the remote.
Place battery in the drawer with (+) side of the battery facing up.
Insert the battery drawer to the remote.
- Ensure drawer clicks into place.
- Red indicator light on the front of remote illuminates when a button is pressed.

REMOTE FUNCTIONALITY

• Use "I" and "O" buttons to turn the light ON/OFF.
• Press the countdown options to turn on the light for 30 minutes, one hour, two hours or four hours. The light automatically shuts off.

ESPECIFICACIONES IMPORTANTES!

Enchufe inteligente
Rango de control remoto: hasta 150 pies*
Carga máxima de tungsteno: 360W
Carga resistiva máxima – 1440 V
Clasificación: 120VCA/60Hz
Tipo I.B, Clase I, Microdesconexión, 10000 ciclos (M.A), PTI: 175 V, grado de contaminación 2, tensión de impulso nominal: 15 kV, categoría de sobretensión: II

Remoto
Alcance remoto funcional: hasta 150 pies*
Tipo de batería: CR2032
*El rango funcional puede verse afectado negativamente por uno o más de los siguientes factores: Clima, interferencia de radiofrecuencia, batería baja del transmisor y obstrucciones entre el transmisor y el receptor que pueden reducir el tiempo de vida útil.

• CR2032
• VOLTAJE NOMINAL DE LA BATERÍA: 3V

Retire y recicle o desheche inmediatamente las baterías usadas de acuerdo con las normas locales y manténgalas fuera del alcance de los niños. NO desheche las baterías en la basura doméstica ni las incinere.
• Incluso las baterías usadas pueden causar lesiones graves o la muerte.
• Llame a un centro local de control de intoxicaciones para obtener información sobre el tratamiento.
• Asegure siempre completamente el compartimiento de la batería. Si el compartimiento de la batería no cierra de forma segura, deje de usar el producto, retire las pilas y manténgalas fuera del alcance de los niños.
• No fuerce la descarga, no recargue, desmonte, caliente por encima de 113°F (45°C) ni incinere. Hacerlo puede provocar lesiones debido a la ventilación, fugas o explosiones que provoquen quemaduras químicas.

⚠ ADVERTENCIA

• **PELIGRO DE INGESTIÓN:** Este producto contiene una pila botón o de botón.
• Si se ingiere puede causar la **MUERTE** o lesiones graves.
• La ingestión de una pila de botón o de botón puede causar **quemaduras químicas internas** en tan sólo 2 horas.
• **MANTENGA** las pilas nuevas y usadas fuera del alcance de los niños.
• **Busque atención médica inmediata** si sospecha que se ha tragado o introducido una pila en cualquier parte del cuerpo.





PATENTS/PATENTS PENDING [WWW.BYJASCO.COM/PATENTS](#)
All brand names herein are trademarks of their respective owners.
App Store is a service mark of Apple Inc. Google, Google Play and Google Home are trademarks of Google LLC. Amazon, Alexa and all related logos are trademarks of Amazon.com, or its affiliates.

MADE IN CHINA
Distributed by: Jasco Products Company LLC, 10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114.
This Jasco product has a 5-year limited warranty. Visit [www.byjasco.com](#) for warranty details.
Questions? Contact our U.S.-based Consumer Care at 1-800-654-8483, M-F.
©JASCO 2025 | 62719 | 10/10/24 v2

WARRANTY/GARANTÍA/GARANTIE

Jasco Products Company warrants this product to be free from manufacturing defects for five years from the original date of consumer purchase. This warranty is limited to the repair or replacement of this product only and does not extend to consequential or incidental damage to other products that may be used with this product. This warranty is in lieu of all other warranties, expressed or implied. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts or permit the exclusion or limitation of incidental or consequential damage, so the above limitations may not apply to you. This warranty gives you specific rights and you may also have other rights which vary from state to state. Please contact our U.S.-based Consumer Care at 1-800-654-8483 (option 1), M-F, 7AM-8PM or [www.byjasco.com](#) if the unit should prove defective within the warranty period.

Jasco Products Company garantiza este producto estará libre de defectos de fabricación durante cinco años a partir de la fecha de compra original del consumidor. Esta garantía se limita a la reparación o el reemplazo solo de este producto y no se extiende a daños consecuentes o incidentales, a otros productos que pueden usarse con este producto. Esta garantía se otorga en lugar de todas las demás garantías expresadas o implícitas. Algunos estados no permiten limitaciones a la duración de una garantía implícita ni permiten la exclusión de daños incidentales o consecuentes, por lo que las limitaciones anteriores pueden no aplicarse a usted. Esta garantía le otorga derechos específicos y posiblemente tiene otros derechos que pueden variar de un estado a otro. Comuníquese con nuestro Servicio al Consumidor en EE. UU. al 1-800-654-8483 (opción 1) de lunes a viernes o en [www.byjasco.com](#) si la unidad resulta defectuosa dentro del periodo de garantía.

Jasco Products Company garantit que ce produit est exempt de tout défaut de fabrication pour cinq ans à compter de la date de achat original par l'acheteur. Cette garantie se limite exclusivement à la réparation ou au remplacement de ce produit et n'est pas applicable aux dommages indirects ou accessoires survenus sur d'autres produits utilisés avec ce produit. Cette garantie se substitue à toute autre garantie, expresse ou implicite. Certains États ne permettent pas de restrictions quant à la durée d'une garantie implicite ou permettent l'exclusion ou la limitation des dommages indirects et accessoires. Il se peut, par conséquent, que cette garantie ne s'applique pas dans votre cas. Cette garantie vous confère des droits juridiques précis, vous pouvez avoir d'autres droits qui peuvent varier d'un État à l'autre. Veuillez communiquer avec notre service à la clientèle aux États-Unis au 1-800-654-8483 (option 1) du lundi au vendredi ou sur [www.byjasco.com](#) si l'appareil devrait être remplacé pendant la période de garantie.

RISK OF FIRE
• DO NOT USE TO CONTROL APPLIANCES THAT CONTAIN HEATING ELEMENTS (COOKING APPLIANCES, CIGARETTES, IRONS, ETC.)
• DO NOT EXCEED ELECTRICAL RATINGS
• DO NOT USE WITH EXTENSION CORDS
• ENSURE THE PRODUCT IS USED ON A CIRCUIT WITH A 15A BRANCH CIRCUIT BREAKER
RISK OF ELECTRICAL SHOCK
• PLUS DIRECTEMENT DES APPAREILS ÉLECTRIQUES
• NE PAS UTILISER POUR CONTRÔLER DES APPAREILS À CHAUFFEMENT ÉLÉMENT (CUISSON, CHAUFFAGES, FERS À REPASSER, ETC.)
• NE PAS DÉPASSER LES CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES
• NE PAS UTILISER AVEC DES Prolonges
• NE PAS UTILISER AVEC DES ENDROITS HUMIDES
• NE PAS UTILISER SEUL EN INTERIEUR
• DÉBRANCHEZ L'INTERRUPTEUR AVANT LE NETTOYAGE
• ÉLOIGNEZ LES ENFANTS

RIESGO DE INCENDIO
• NO UTILIZAR PARA CONTROLAR APARATOS QUE CONTIENEN ELEMENTOS CALEFACTORIOS (APARATOS DE COCINA, CHAUFAGES, FERS A REPASSER, ETC.)
• NO EXCEDA LAS CAPACIDADES ELÉCTRICAS NOMINALES
• NO UTILIZAR CON CABLES DE EXTENSIÓN
• ASEGÚRESE DE QUE EL PRODUCTO SE UTILICE EN UN CIRCUITO CON UN DISYUNTOR DE 15 A
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA
• ENCHUFAR DIRECTAMENTE A UNA TOMA ELÉCTRICA
• NO UTILIZAR EN LUGARES HÚMEDOS
• INSERTE COMPLETAMENTE EL ENCHUFE
• UTILIZAR SOLO EN INTERIORES
• DESCONECTE EL INTERRUPTOR ANTES DE LIMPIAR
• MANTENGA ALLEJADO DE LOS NIÑOS

⚠ WARNING/ADVERTENCIA/AVERTISSEMENT


RISK OF FIRE
• DO NOT USE TO CONTROL APPLIANCES THAT CONTAIN HEATING ELEMENTS (COOKING APPLIANCES, CIGARETTES, IRONS, ETC.)
• DO NOT EXCEED ELECTRICAL RATINGS
• DO NOT USE WITH EXTENSION CORDS
• ENSURE THE PRODUCT IS USED ON A CIRCUIT WITH A 15A BRANCH CIRCUIT BREAKER
RISK OF ELECTRICAL SHOCK
• PLUS DIRECTEMENT DES APPAREILS ÉLECTRIQUES
• NE PAS UTILISER POUR CONTRÔLER DES APPAREILS À CHAUFFEMENT ÉLÉMENT (CUISSON, CHAUFFAGES, FERS A REPASSER, ETC.)
• NE PAS DÉPASSER LES CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES
• NE PAS UTILISER AVEC DES Prolonges
• NE PAS UTILISER AVEC DES ENDROITS HUMIDES
• NE PAS UTILISER SEUL EN INTERIEUR
• DÉBRANCHEZ L'INTERRUPTEUR AVANT LE NETTOYAGE
• ÉLOIGNEZ LES ENFANTS

RIESGO DE INCENDIO
• NO UTILIZAR PARA CONTROLAR APARATOS QUE CONTIENEN ELEMENTOS CALEFACTORIOS (APARATOS DE COCINA, CHAUFAGES, FERS A REPASSER, ETC.)
• NO EXCEDA LAS CAPACIDADES ELÉCTRICAS NOMINALES
• NO UTILIZAR CON CABLES DE EXTENSIÓN
• ASEGÚRESE DE QUE EL PRODUCTO SE UTILICE EN UN CIRCUITO CON UN DISYUNTOR DE 15 A
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA
• ENCHUFAR DIRECTAMENTE A UNA TOMA ELÉCTRICA
• NO UTILIZAR EN LUGARES HÚMEDOS
• INSERTE COMPLETAMENTE EL ENCHUFE
• UTILIZAR SOLO EN INTERIORES
• DESCONECTE EL INTERRUPTOR ANTES DE LIMPIAR
• MANTENGA ALLEJADO DE LOS NIÑOS

NOTA IMPORTANTE: Para cumplir con los requisitos de exposición al RF de la FCC, no se permiten cambios en la antena ni el dispositivo. Cualquier cambio en la antena o el dispositivo podría provocar que el dispositivo exceda los requisitos de exposición a RF y anular la autoridad del usuario para operar el dispositivo.
CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

DECLARATION OF CONFORMITY Model #: 62719 | Jasco Products Co., 10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114, www.byjasco.com
Cet appareil est conforme au paragraphe 15 des normes FCC et au CNR pour les appareils exempts de licence d'industrie Canada. Son utilisation est soumise à deux conditions suivantes: (1) cet appareil ne doit pas occasionner de brouillage préjudiciable et (2) cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, notamment les interférences qui peuvent provoquer un fonctionnement non désiré.
NOTE DE LA FCC: Le fabricant n'est pas responsable des interférences sur les fréquences radioélectriques ou télévisuelles pouvant être causées par des modifications non autorisées de ce matériel. De telles modifications peuvent annuler le droit de l'utilisateur à utiliser cet appareil.
REMARQUE IMPORTANTE: Pour respecter les exigences de conformité de la FCC en matière d'exposition au RF, aucune modification de l'antenne ou de l'appareil n'est autorisée. Toute modification apportée à l'antenne ou à l'appareil pourrait entraîner un dépassement des exigences d'exposition au RF et annuler l'autorisation de l'utilisateur à utiliser l'appareil.
CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

INCLUDED



1. Remote
2. CR2032 battery – installed in remote
3. Wall mount
4. Mounting hardware

REMOVING ALL LINKED DEVICES FROM SMART PLUG

• Press the ON and the OFF buttons on the remote at the same time for 5 seconds.
• Receiver deletes ALL programmed remotes.

Note: To link remote, see "linking remote and smart plug" section.

TROUBLESHOOTING

Problem	Solution
Indicator light on the remote does not illuminate when button is pushed.	• Battery may be installed incorrectly. Reinstall battery. • Battery may need to be replaced. Install new CR2032 battery.
Indicator light on the remote illuminates and light does not turn on.	• Make sure light is turned on and light bulb is working. • Receiver may have become unpaired. Pair remote to receiver – see linking section of manual.

⚠ PRECAUTION

• NO MEZCLE PILAS NUEVAS Y VIEJAS.
• NO MEZCLE PILAS ALCAINAS, ESTÁNDAR (CARBONO-ZINC) O RECARGABLES (NÍQUEL-CADMIUM) PILAS.
• NO UTILIZAR EN LUGARES HÚMEDOS.
• LAS BATERÍAS PUEDEN DERRAMAR LÍQUIDOS NOCIVOS O MATERIALES INFLAMMABLES O EXPLOTAR.
• CAUSANDO LESIONES O DAÑOS AL PRODUCTO.
• REEMPLAZA TODAS LAS BATERÍAS AL MISMO TIEMPO.
• RETIRE LAS BATERÍAS SI EL PRODUCTO NO SE VA A UTILIZAR DURANTE PERÍODOS DE TIEMPO PROLONGADOS

⚠ ADVERTENCIA

• Peligro de ingestión: Este producto contiene una pila de botón.
• Si se ingiere, puede producirse la MUERTE o lesiones graves.
• Una pila de botón o moneda ingerida puede causar quemaduras químicas internas en tan sólo 2 horas.
• MANTÉNIGA las baterías nuevas y usadas fuera del alcance de los niños.
• Busque atención médica inmediata si sospecha que una batería fue ingerida o insertada dentro de cualquier parte del cuerpo.

⚠ ADVERTENCIA: ADVERTENCIA DE BATERÍA

• La batería puede perder líquidos nocivos o materiales inflamables o explotar y causar lesiones o daños al producto.
• Retire y recicle o desheche inmediatamente las baterías de los equipos que no se utilicen durante un periodo prolongado de tiempo de acuerdo con las regulaciones locales.
• Reemplace inmediatamente la batería completamente descargada.
• Retire y recicle o desheche inmediatamente las baterías usadas de acuerdo con las regulaciones locales y manténgalas fuera del alcance de los niños. NO desheche las baterías en la basura doméstica ni las incinere.
• Retire la batería si el producto no se utilizará durante un periodo prolongado.
• Asegúrese de que las baterías estén instaladas correctamente según la polaridad (+ y -).
• Incluso las baterías usadas pueden causar lesiones graves o la muerte. Llame a un centro local de control de intoxicaciones para recibir tratamiento informacion.
• Asegure siempre completamente el compartimiento de la batería. Si el compartimiento de la batería no cierra de forma segura, deje de usar el producto, retire las pilas y manténgalas fuera del alcance de los niños.
• No fuerce la descarga, no recargue, desmonte, caliente por encima de 113°F (45°C) ni incinere. Hacerlo puede provocar lesiones debido a la ventilación, fugas o explosiones que provoquen quemaduras químicas.
• Tipo de batería: CR2032, el voltaje nominal de la batería es 3 V.
• Las baterías no recargables no se deben recargar.

⚠ ADVERTENCIA

• PELIGRO DE INGESTIÓN: Este producto contiene una pila botón o de botón.
• Si se ingiere puede causar la **MUERTE** o lesiones graves.
• La ingestión de una pila de botón o de botón puede causar **quemaduras químicas internas** en tan sólo 2 horas.
• **MANTENGA** las pilas nuevas y usadas fuera del alcance de los niños.
• **Busque atención médica inmediata** si sospecha que se ha tragado o introducido una pila en cualquier parte del cuerpo.





PATENTS/PATENTS PENDING [WWW.BYJASCO.COM/PATENTS](#)
Todos los nombres de marcas son marcas comerciales de sus respectivos propietarios.
App Store es una marca de servicio de Apple Inc. Google, Google Play y Google Home son marcas comerciales de Google LLC. Amazon, Alexa y todos los logotipos relacionados son marcas registradas de Amazon.com, Inc. o sus filiales.

HECHO EN CHINA
Distribuido por: Jasco Products Company LLC, 10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114.
Este producto de Jasco tiene una garantía limitada de 5 años. Visite [www.byjasco.com](#) para conocer los detalles de la garantía.
¿Tiene preguntas? Comuníquese con nuestro servicio de atención al consumidor de EE. UU. al 1-800-654-8483, de lunes a viernes.
©JASCO 2025 | 62719 | 10/10/24 v2

FCC/ISED – EN

Suppliers Declaration of Conformity | Model #: 62719 | Jasco Products Co., 10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114, www.byjasco.com
Este dispositivo cumple con las Especificaciones del apartado 15 de las normas de la FCC y con las especificaciones de las normas radioeléctricas (RSSB) del Ministerio de Industria de Canadá aplicables a aparatos exentos de licencia. El funcionamiento está sujeto a las siguientes condiciones: (1) este dispositivo no debe provocar interferencia perjudicial y (2) este dispositivo debe aceptar toda interferencia que reciba, incluso la que pudiera causar un funcionamiento no deseado.
FCC NOTE: The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.
• Comment la séparation entre le écoupe et le récepteur.
• Connecter le équipement into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
IMPORTANT NOTE: To comply with the FCC RF exposure compliance requirements, no change to the antenna or the device is permitted. Any change to the antenna or the device could result in the device exceeding the RF exposure requirements and void user's authority to operate the device.
CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

DECLARATION OF CONFORMITY Model #: 62719 | Jasco Products Co., 10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114, www.byjasco.com
Cet appareil est conforme au paragraphe 15 des normes FCC et au CNR pour les appareils exempts de licence d'industrie Canada. Son utilisation est soumise à deux conditions suivantes: (1) cet appareil ne doit pas occasionner de brouillage préjudiciable et (2) cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, notamment les interférences qui peuvent provoquer un fonctionnement non désiré.
NOTE DE LA FCC: Le fabricant n'est pas responsable des interférences sur les fréquences radioélectriques ou télévisuelles pouvant être causées par des modifications non autorisées de ce matériel. De telles modifications peuvent annuler le droit de l'utilisateur à utiliser cet appareil.
REMARQUE IMPORTANTE: Pour respecter les exigences de conformité de la FCC en matière d'exposition au RF, aucune modification de l'antenne ou de l'appareil n'est autorisée. Toute modification apportée à l'antenne ou à l'appareil pourrait entraîner un dépassement des exigences d'exposition au RF et annuler l'autorisation de l'utilisateur à utiliser l'appareil.
CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

