


enbrighten®

Galaxy Wave Globe Light

Congratulations on your Enbrighten Galaxy Wave Globe Light! Transform your space with the vibrant colors and immersive modes of this tabletop projector with night light. Please read through all instructions and safety warnings before use — hold onto this manual in case you need it later.



Model:
84122

Thank you for your purchase!

Instructions made easy



Read instructions or watch an easy-to-follow video.

Scan code or visit byjasco.com/84122i.

Register your product



Receive exclusive deals and register your product.

Scan code or visit byjasco.com/deals.



Discover more innovative lighting at www.enbrightenme.com.





Like our product?
Leave a review on your favorite retailer website or amazon.com.



Having problems?
Let us know how we can help.
Call 1-800-225-0653, M-F.

NIGHT LIGHT AND PROJECTOR

Night light mode contains colors inside the base while projection mode shines the effects onto the ceiling and wall.



- A. Projector
- B. Night light
- C. 5ft. USB-A to USB-C power cord (USB-A adapter not included)
- D. Power
- E. Night light ON/OFF
- F. Mode
- G. Color
- H. Speed

OPERATION

Insert the USB-C cable into the projector and a USB-A 5V, 2A minimum port or adapter (not included). Position the light at any angle using the base or sit the light upright on a flat surface without the base.

Button Functions



Power
Press and release to turn the projector on or off.

Projector and Night Light OFF
Press and hold for 2-3 seconds to turn off the projector and night light simultaneously.

Memory Function
When light is turned off and on again, it will return to the last mode and/or color scheme used.



Night Light ON/OFF
Press and hold for 2-3 seconds to turn night light on or off. Alternately, once at least 30 seconds have passed after color selection, the night light can be quickly turned off with a quick press of the button.

Night Light Color Selection
Press and release within 30 seconds of turning night light on to cycle through each color.

| Order | Color |
|-------|-------------|
| 1 | Color Blend |
| 2 | Red |
| 3 | Green |
| 4 | Blue |
| 5 | White |
| 6 | Orange |
| 7 | Purple |
| 8 | Cyan |
| 9 | Pink |

OPERATION



Projector Modes
Press and release to cycle through each mode. To change a mode's color, press and release the COLOR button.

| | |
|-----------|---|
| Steady on | Stays on chosen color or color combination |
| Fade | Slowly fades through all colors and is not affected by pressing the COLORS button |
| Flash | Flashes through each color in the selected color combination |
| Cycle | Adds colors one by one, then fades and restarts |
| Pulse | Brightness slowly increases and decreases |
| Wave | Adds and removes colors one by one |

Projector Light Dimming
Press and hold to cycle through five brightness levels, then release button once your preferred brightness level has been reached. The light will flash once upon reaching maximum or minimum brightness.



Projector Colors
Press and release to cycle through each color.

| Order | Color |
|-------|----------------------|
| 1 | Green/Blue/White |
| 2 | Red/Green/Blue |
| 3 | Red/Green/White |
| 4 | Red/Blue/White |
| 5 | Red/Green/Blue/White |
| 6 | Red |
| 7 | Green |
| 8 | Blue |
| 9 | White |
| 10 | Red/Green |
| 11 | Red/Blue |
| 12 | Red/White |
| 13 | Green/Blue |
| 14 | Green/White |
| 15 | Blue/White |

OPERATION



Night Light Dimming
Press and hold to cycle through five brightness levels, then release button once your preferred brightness level has been reached. The night light will flash once upon reaching maximum or minimum brightness.



Speed
Press and release to change how fast the lights move: stop, slow, medium, fast, faster.

Return to Factory Settings
Press and hold for 5 seconds. The night light will flash three times when reset is complete.

WARRANTY INFORMATION

IMPORTANT — PLEASE READ
Refer to the manual or visit www.byjasco.com for limitations and restrictions on warranties and the product registration information.

This Jasco product has a 1-year limited warranty. Please contact our U.S.-based Consumer Care at 1-800-225-0653 (option 1), M-F or www.enbrightenme.com/warranty if the unit should prove defective within the warranty period.

WARNINGS

- THIS PRODUCT IS NOT A TOY AND IS NOT INTENDED FOR USE BY CHILDREN. ADULT SUPERVISION IS REQUIRED AT ALL TIMES WHEN CHILDREN ARE NEARBY.
- USE INDOORS ONLY. DO NOT EXPOSE THIS PRODUCT TO RAIN, MOISTURE OR WATER UNDER ANY CIRCUMSTANCES.
- UNDER NO CIRCUMSTANCES SHALL ATTEMPTS BE MADE TO OPEN THE PROTECTIVE HOUSING OR OPERATE THE DEVICE IF THE PRODUCT HAS BEEN DAMAGED.
- AS WITH ALL BRIGHT LIGHT SOURCES, WHEN YOU OPERATE THIS DEVICE IN UNSUPERVISED GENERAL, PUBLIC AREAS, IT IS RECOMMENDED THAT UP-CLOSE ACCESS TO THE LIGHT BE RESTRICTED OR PREVENTED AND THE BEAMS BE DIRECTED INTO LOCATIONS WHERE PERSONS ARE NOT EXPECTED.
- IT IS THE OWNER/OPERATOR'S RESPONSIBILITY TO USE THIS DEVICE IN COMPLIANCE WITH LOCAL LAWS.

FCC

Supplier Declaration of Conformity | Model #: 84122 | Jasco Products Co., 10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114, www.byjasco.com

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC NOTE: The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

IMPORTANT NOTE: To comply with the FCC RF exposure compliance requirements, no change to the antenna or the device is permitted. Any change to the antenna or the device could result in the device exceeding the RF exposure requirements and void user's authority to operate the device.

MADE IN THAILAND
Distributed by Jasco Products Company LLC,
10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114.


©JASCO 2025 | 84122 | 03/12/25 v1

PATENTS/PATENTS PENDING
WWW.BYJASCO.COM/PATENTS

enbrighten®

Globo de luz Galaxy Wave

¡Felicidades por su globo de luz Enbrighten Galaxy Wave! Transforme su espacio con los colores vibrantes y los modos inmersivos de este proyector de mesa con luz nocturna. Lea todas las instrucciones y advertencias de seguridad antes de usar; conserve este manual en caso de necesitarlo más adelante.



Modelo:
84122

¡Gracias por su compra!

Instrucciones fáciles



Lea las instrucciones o mire el video con el paso a paso.

Escanee el código o visite byjasco.com/84122i.

Registre su producto



Recibe ofertas exclusivas y registra tu producto.

Escanee el código o visite byjasco.com/deals.



Descubra una iluminación más innovadora en www.enbrightenme.com.



¿Le gusta nuestro producto?

Deje una reseña en el sitio web de su comercio favorito o en amazon.com.





¿Tiene algún problema?

Díganos cómo podemos ayudar. Llame al **1-800-225-0653**, de lunes a viernes.

LUZ NOCTURNA Y PROYECTOR

El modo de luz nocturna contiene colores dentro de la base, mientras que el modo de proyección ilumina el techo y la pared.



- A. Proyector
- B. Luz de noche
- C. 5 pies. Cable de alimentación USB-A a USB-C (adaptador USB-A no incluido)
- D. Energía
- E. Luz nocturna ON/OFF
- F. Modo
- G. Color
- H. Speed

OPERACIÓN

Inserte el cable USB-C en el proyector y un puerto o adaptador USB-A de 5 V, 2 A mínimo (no incluido). Coloque la luz en cualquier ángulo utilizando la base o coloque la luz en posición vertical sobre una superficie plana sin la base.

Funciones de los botones



Energía

Presione y suelte para encender o apagar el proyector.

Proyector y luz nocturna apagados

Mantenga presionado durante 2-3 segundos para apagar el proyector y la luz nocturna simultáneamente.

Función de memoria

Cuando la luz se apaga y se enciende nuevamente, volverá al último modo y/o esquema de color utilizado.



Luz nocturna ON/OFF

Mantenga presionado durante 2-3 segundos para encender o apagar la luz nocturna. Alternativamente, una vez que hayan pasado al menos 30 segundos después de la selección del color, la luz nocturna se puede apagar rápidamente con solo presionar rápidamente el botón.

Selección de color de luz nocturna

Presione y suelte dentro de los 30 segundos de encender la luz nocturna para recorrer cada color.

| Orden | Color |
|-------|-------------------|
| 1 | Mezcla de colores |
| 2 | Rojo |
| 3 | Verde |
| 4 | Azul |
| 5 | Blanco |
| 6 | Naranja |
| 7 | Morado |
| 8 | Cian |
| 9 | Rosa |

OPERACIÓN



Modos del proyector

Presione y suelte para recorrer cada modo. Para cambiar el color de un modo, presione y suelte el botón COLOR.

| | |
|--------------|---|
| Luz fija | Permanece en el color elegido o en la combinación de colores |
| Atenuación | Se desvanece lentamente a través de todos los colores y no se ve afectado al presionar el botón COLORES |
| Destello | Parpadea a través de cada color en la combinación de colores seleccionada |
| Ciclo | Agrega colores uno por uno, luego se desvanece y reinicia |
| Pulso de luz | El brillo aumenta y disminuye lentamente |
| Onda | Agrega y elimina colores uno por uno |

Atenuación de la luz del proyector

Mantenga presionado para recorrer cinco niveles de brillo, luego suelte el botón una vez que haya alcanzado el nivel de brillo preferido. La luz parpadeará una vez al alcanzar el brillo máximo o mínimo.



Colores del proyector

Presione y suelte para recorrer cada color.

| Orden | Color |
|-------|------------------------|
| 1 | Verde/Azul/Blanco |
| 2 | Rojo/Verde/Azul |
| 3 | Rojo/Verde/Blanco |
| 4 | Rojo/Azul/Blanco |
| 5 | Rojo/Verde/Azul/Blanco |
| 6 | Rojo |
| 7 | Verde |
| 8 | Azul |
| 9 | Blanco |
| 10 | Rojo/Verde |
| 11 | Rojo/Azul |
| 12 | Rojo/Blanco |
| 13 | Verde/Azul |
| 14 | Verde/Blanco |
| 15 | Azul/Blanco |

OPERACIÓN



Atenuación de la luz nocturna

Mantenga presionado para recorrer cinco niveles de brillo, luego suelte el botón una vez que haya alcanzado el nivel de brillo preferido. La luz nocturna parpadeará una vez al alcanzar el brillo máximo o mínimo.



Speed

Presione y suelte para cambiar la velocidad con la que se mueven las luces: detener, lento, intermedio, rápido, más rápido.

Volver a la configuración de fábrica

Mantenga presionado durante 5 segundos. La luz nocturna parpadeará tres veces cuando se complete el reinicio.

FCC

Declaración de conformidad de proveedores | Modelo n.º 84013, 84014 | Jasco Products Co., 10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114, www.byjasco.com.

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencias dañinas y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

NOTA de la FCC: El fabricante no es responsable de ninguna interferencia de radio o televisión causada por modificaciones no autorizadas a este equipo. Dichas modificaciones podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias dañinas en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado en radio/TV para obtener ayuda.

NOTA IMPORTANTE: En cumplimiento de los requisitos de exposición a RF de la FCC, se prohíbe cualquier cambio en la antena o en el dispositivo. Cualquier cambio en la antena o en el dispositivo podría provocar que el dispositivo exceda los requisitos de exposición a RF y anular la autoridad del usuario para operar el dispositivo.

INFORMACIÓN DE GARANTÍA

¡IMPORTANTE, LEER!

Consulte el manual o visite www.byjasco.com para conocer las limitaciones y restricciones de las garantías y la información de registro del producto.

Este producto Jasco tiene una garantía limitada de 1 año. Comuníquese con nuestro Servicio de atención al consumidor con sede en EE. UU. al 1-800-225-0653, de lunes a viernes o www.byjasco.com si la unidad resulta defectuosa dentro del periodo de garantía.

ADVERTENCIAS

- ESTE PRODUCTO NO ES UN JUGUETE Y NO ESTÁ DESTINADO A SER UTILIZADO POR NIÑOS. SE REQUIERE LA SUPERVISIÓN DE UN ADULTO EN TODO MOMENTO CUANDO HAYA NIÑOS CERCA.
- USE SOLO EN INTERIORES. NO EXPONGA ESTE PRODUCTO A LA LLUVIA, HUMEDAD O AGUA BAJO NINGUNA CONDICIÓN. CIRCUNSTANCIAS.
- BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE DEBERÁ INTENTAR ABRIR LA CARCASA PROTECTORA NI OPERAR EL DISPOSITIVO SI EL PRODUCTO HA SIDO DAÑADO.
- AL IGUAL QUE OCURRE CON TODAS LAS FUENTES DE LUZ BRILLANTE, CUANDO UTILICE ESTE DISPOSITIVO EN ÁREAS PÚBLICAS GENERALES SIN SUPERVISIÓN, SE RECOMIENDA RESTRINGIR O IMPEDIR EL ACCESO DE CERCA A LA LUZ Y DIRIGIR LOS HACES HACIA LUGARES DONDE NO SE PREVEA LA PRESENCIA DE PERSONAS.
- ES RESPONSABILIDAD DEL PROPIETARIO/OPERADOR UTILIZAR ESTE DISPOSITIVO EN CUMPLIMIENTO CON LAS LEYES LOCALES.

HECHO EN TAILANDIA

Distribuido por Jasco Products Company LLC,
10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114.

PATENTES/PATENTES PENDIENTES

WWW.BYJASCO.COM/PATENTS