

Congratulations on your recent purchase of the Enbrighten Café Lights. Enbrighten Café Lights are designed to provide lighting for life with no bulbs to replace ever again! Purchase additional lights to form one continuous string up to 750 feet!

IMPORTANT: Before installation, please read all the warning statements included on the reverse side of these instructions.



In order to ensure proper installation, please follow each step below:

Step 1 - INITIAL SETUP

- 1 - Carefully unpack Café Lights from box. Remove the wire ties (see warning on reverse side).
- 2 - When installing Café Lights outside, a Ground Fault Circuit Interrupter (GFCI) receptacle should be used. Before installing, plug the Café Lights into the GFCI receptacle to ensure all lights work properly. IMPORTANT: Unplug the Café Lights prior to mounting.

Step 2 - INSTALLING CAFÉ LIGHTS

- 1 - IMPORTANT: Only mount Café Lights to a solid support structure such as joists, beams, studs or other solid mounting surfaces.
- 2 - Each Café Light is designed with a universal keyhole for mounting with lights hanging downward. Hardware options include screws, nails, zip ties, hooks and more (not included).
- 3 - Guide wires in compliance with local electrical and building codes may also be used to support the Café Lights.
- 4 - Once appropriate GFCI outlet location, mounting surface and hardware are determined, mount your Café Lights.
- 5 - When finished mounting, plug the male plug into the GFCI Receptacle and place the female receptacle cover firmly over the unused outlet.



Step 3 - INSTALLING MULTIPLE CAFÉ LIGHT SETS

Extend the length of your lights by connecting more than one strand together to form one continuous string up to 750 feet! Simply follow the above installation steps making sure each connection between strands is secure and the end female receptacle is securely covered using the receptacle cover when done.

Available in multiple lengths at www.cafelights.com

Length, feet	Bulbs	Model Number
12	6	35626
24	12	35629
48	24	35631

See reverse side for electrical rating

Step 4 - REMOVING CAFÉ LIGHTS

- 1 - Always unplug Café Lights from their receptacle prior to removing.
- 2 - Carefully remove each light individually from the mounting hardware.
NOTE: For your safety, never pull or jerk lights from mounting hardware.
- 3 - Store lights in a dry location.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

enbrighten[®] café

Simplify your Café Light experience by automating your on and off light times.

We recommend the following models available at your local retailer or at www.cafelights.com:

GE myTouchSmart Outdoor
Timer (Plug-in)
Model #26898



The GE myTouchSmart plug-in timer is the easiest to set timer on the market. Simply select your time and go.

GE myTouchSmart
Timer (In-wall)
Model #26893



The GE myTouchSmart In-Wall Timer provides easy-set controls if your receptacle is controlled by a switch.

GE Bluetooth Outdoor
Smart Switch (Plug-in)
Model #13868



Wirelessly schedule and control outside lights or other devices from your smartphone or tablet.

GE Bluetooth
Smart Switch (In-wall)
Model #13869



The GE Bluetooth In-Wall version provides the same Bluetooth control if your receptacle is controlled by a switch.

Important — please read:

Refer to the manual or visit www.byjasco.com for limitations and restrictions on warranties and the product registration information.

⚠ WARNING: When using outdoors use portable luminaires, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electrical shock, and personal injury, including the following:

- Use only three-wire outdoor extension cords that have three-prong grounding plugs and grounding receptacles that accept the appliance's plug.
- Ground Fault Circuit Interrupter (GFCI) protection is to be provided on the circuit(s) or outlet(s) to be used for the wet location portable luminaire. Receptacles are available having built-in GFCI protection and are able to be used for this measure of safety.
- Use only with an extension cord for outdoor use, such as an extension cord of cord type SEW, SEOW, SEOOW, SOW, SOOW, STW, STOW, STOOW, SJEW, SJEOW, SJEOWW, SJW, SJOW, SJOOW, SJTW, SJTOW, or SJTOOW.

⚠ WARNING: Keep these bags away from babies and children. Do not use in cribs, beds, carriages, or playpens. The thin film may cling to nose and mouth and prevent breathing.

NOTE: Ensure the Café Light's receptacle cover is firmly installed and well seated when not being used to connect additional strings.

Warranty Information: This Jasco product is warrantied for three (3) years with a limited-lifetime replacement warranty on Enbrighten LED light source only.

Electrical Ratings
Input: 120 V, 50/60 Hz

Model No.	Input watt, Max.	Location Use
CLRB*/6*/*	6W	Wet
CLRB*/9*/*	9W	
CLRB*/12*/*	12W	
CLRB*/18*/*	17W	
CLRB*/24*/*	23W	
CLRB*/3*/*	3W	
CLRB*/4*/*	4W	
CLRB*/8*/*	8W	
CLRB*/16*/*	15W	

MADE IN CHINA
Distributed by Jasco Products Company LLC,
10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114.
This Jasco product comes with a 3-year limited
warranty. Visit www.byjasco.com for warranty details.
Questions? Contact our U.S.-based Consumer Care at
1-800-654-8483 between 7AM - 8PM CST.
Pat.: US D837,420 and D783,186 | www.cafelights.com



⚠ WARNING

RISK OF ELECTRIC SHOCK

- RECEPTACLE OUTLETS USED FOR POWERING CAFÉ LIGHTS SHALL COMPLY WITH ALL NATIONAL AND LOCAL ELECTRICAL CODES. CONSULT LOCAL ELECTRICIAN IF UNSURE OF COMPLIANCE REQUIREMENTS.
- FOR USE ONLY ON GFCI PROTECTED CIRCUITS.
- DO NOT SUBMERSE.
- DO NOT USE AROUND AQUARIUMS.
- CAFÉ LIGHTS ARE A WET LOCATION PRODUCT AND HAVE NO SERVICEABLE PARTS.
- DO NOT USE WITH EXTENSION CORD NEAR WATER OR WHERE WATER MAY ACCUMULATE.
- KEEP LAMPS AT LEAST 16 FEET FROM POOLS AND SPAS.
- KEEP PLUGS AND RECEPTACLES DRY.
- AVOID DAMAGE TO THE CORDS AND LAMP ASSEMBLIES DURING INSTALLATION. PERIODICALLY INSPECT THE CAFÉ LIGHTS FOR PHYSICAL DAMAGE OR OTHER DAMAGE CAUSED BY OUTDOOR EXPOSURE TO THE ELEMENTS.
- REPLACE ANY DAMAGED CAFÉ LIGHT STRINGS.
- DO NOT INSTALL IN LOCATIONS WHERE CAFÉ LIGHTS CAN BE STEPPED ON.
- ENSURE CAFÉ LIGHTS ARE UN-PLUGGED FROM POWER DURING INSTALLATION.
- CAFÉ LIGHTS SHOULD BE INSTALLED OUT OF THE REACH OF CHILDREN OR NOT ALLOWING CHILDREN TO PLAY WITH THEM.
- UL RECOMMENDS TESTING GFCI CIRCUITS AND RECEPTACLES EVERY MONTH TO ENSURE PROPER OPERATION.
- DO NOT OPERATE WITHOUT BULB SECURELY SCREWED IN.

RISK OF FIRE

- CAFÉ LIGHTS ARE DESIGNED TO BE MOUNTED WITH THEIR INDIVIDUAL KEYHOLE MOUNTING FEATURE. DO NOT MOUNT CAFÉ LIGHTS BY USING THE MAIN ELECTRICAL CORD OR THE INDIVIDUAL DROP CORDS.
- CAFÉ LIGHTS ARE DESIGNED TO BE LINKED BY USING THEIR ELECTRICAL PLUGS AND RECEPTACLES TO A MAXIMUM DISTANCE OF 750 FEET.
- CAFÉ LIGHT INTERCONNECTING RECEPTACLES ARE INTENDED ONLY FOR THE LINKING OF COMPATIBLE CAFÉ LIGHT STRINGS. DO NOT USE CAFÉ LIGHT RECEPTACLES FOR ANY OTHER ELECTRICAL PURPOSE.
- DO NOT MOUNT CAFÉ LIGHTS IN ANY POSITION WHERE THE BULB IS FACING UP.
- DO NOT ALLOW THE LED LAMP ASSEMBLIES TO BE IN CONTACT WITH COMBUSTIBLE MATERIALS. LED LAMP ASSEMBLIES SHOULD HANG FREELY AND NOT BE SUSCEPTIBLE TO REPETITIVE DAMAGE CAUSED BY ENVIRONMENTAL CONDITIONS SUCH AS WIND, RAIN, AND ICE.
- NOT INTENDED FOR INSTALLATION IN CEILING, SOFFITS, CABINETS, ATTICS, OR OTHER ENCLOSED SPACES.

Felicidades por su reciente compra de las bombillas de iluminación Enbrighten Café Lights. Las bombillas Enbrighten Café Lights están diseñadas para brindar iluminación de por vida, ¡no necesitan repuestos! ¡Compre bombillas de iluminación adicionales para formar una cadena continua de hasta 750 pies!



IMPORTANTE: Antes de la instalación, lea todas las advertencias que se incluyen en el reverso de este instructivo. Para una instalación correcta, siga todos los pasos que se detallan a continuación:

Paso 1: PASO INICIAL

- 1 - Saque de la caja las bombillas Café Lights con cuidado. Quite los alambres de sujeción (consulte las advertencias en el lado reverso de este instructivo).
- 2 - Cuando las luces se instalen en un lugar exterior, se debe utilizar un interruptor de circuito de fallos de conexión a tierra (GFCI). Antes de instalarlas, enchúfelas en un interruptor de circuito de fallos de conexión a tierra (GFCI) para asegurarse de que las luces funcionarán correctamente. IMPORTANTE: Desenchufe las bombillas Café Lights antes de proceder a la instalación.

Paso 2: INSTALACIÓN DE LAS BOMBILLAS CAFÉ LIGHTS

- 1 - IMPORTANTE: Solo instale las bombillas Café Lights en estructuras sólidas de soporte como vigas, viguetas, travesaños u otra superficie de montaje sólida.
- 2 - Cada bombilla Café Light está diseñada con un orificio para poder instalarlas de forma que queden colgando. Para instalarlas se puede utilizar tornillos, clavos, presillas, ganchos, etc. (no incluidos).
- 3 - Para instalar las bombillas Café Lights, también se pueden utilizar cables guías que cumplan con los códigos eléctricos y de construcción locales.
- 4 - Una vez que determine la ubicación del enchufe GFCI, el lugar en donde se instalará las luces y los accesorios necesarios, comience la instalación de las bombillas Café Lights.
- 5 - Después de la instalación, enchufe el extremo macho en el enchufe GFCI y ponga firmemente la tapa del tomacorrientes hembra sobre el enchufe que no se usó.



Paso 3: INSTALACIÓN DE JUEGOS DE BOMBILLAS CAFÉ LIGHTS

Amplíe la longitud de sus luces conectando más de un cable para formar una cadena continua de hasta 750 pies. Siga los pasos de instalación anteriores asegurándose de que cada conexión entre cables quede fija y el extremo hembra del tomacorrientes esté correctamente cubierto utilizando la tapa para tomacorrientes una vez terminada la instalación.

Disponible en distintas longitudes en www.cafelights.com

Length, feet	Bulbs	Model Number
12	6	35626
24	12	35629
48	24	35631

Consulte el lado reverso para obtener las especificaciones eléctricas

Paso 4: INSTALACIÓN DE LAS BOMBILLAS CAFÉ LIGHTS

1. Siempre desenchufe del tomacorrientes las bombillas Café Lights antes de quitarlas.
2. Quite cada bombilla por separado del accesorio de montaje. NOTA: Para su seguridad, nunca tire ni jale del accesorio de montaje.
3. Guarde las luces en un lugar seco.

enbrighten[®] café

Simplifique el uso de sus bombillas Café Light automatizando el momento en que quiere que se enciendan y se apaguen.

Recomendamos los siguientes modelos disponibles en su establecimiento comercial o en www.cafelights.com:

Temporizador myTouchSmart para exteriores GE (con enchufe)
Modelo #26898



El temporizador myTouchSmart de GE que se enchufa es el temporizador más fácil de programar disponible en el mercado. Solo tiene que seleccionar el horario y luego puede marcharse.

Temporizador myTouchSmart GE (de pared)
Modelo #26893



El temporizador de pared myTouchSmart de GE ofrece controles fáciles de programar mediante el control del tomacorrientes con un interruptor.

Interruptor inteligente con Bluetooth para exteriores GE (con enchufe)
Modelo #13868



Programa y controle de manera inalámbrica las luces exteriores u otros dispositivos desde su teléfono inteligente o tableta.

Interruptor inteligente con Bluetooth para exteriores GE (de pared)
Modelo #13869



La versión de pared con Bluetooth de GE ofrece el mismo control Bluetooth mediante el control del tomacorriente con un interruptor.

Importante, por favor leer:

Consulte el manual o visite www.byjasco.com para obtener información sobre las limitaciones y restricciones de la garantía y la información para registrar el producto.

ADVERTENCIA: Cuando utiliza este producto en exteriores use un aparato de luz portátil, siempre se deben seguir medidas básicas de precaución para reducir el riesgo de incendio, descargas eléctricas y lesiones a personas, incluidas las siguientes medidas:

- Solo use cables de extensión de tres alambres para exteriores que tienen enchufes de conexión a tierra de tres clavijas y tomacorrientes con conexión a tierra que acepten este tipo de enchufe.
- El circuito o los enchufes de los aparatos de luz portátiles ubicados en lugares húmedos se deben proteger mediante un interruptor de circuito de fallos de conexión a tierra (GFCI). Se pueden conseguir tomacorrientes con protección GFCI incorporada para cumplir con esta medida de seguridad.
- Use solo con un cable de extensión para uso en exteriores, como los cables de extensión de tipo SEW, SEOW, SEOOW, SOW, SOOW, STW, STOW, STOOW, SJEW, SJEOW, SJEOWW, SJW, SJOW, SJOOW, SJTW, SJTOW, o SJTOOW.

ADVERTENCIA: Mantenga las bolsas lejos del alcance de bebés y niños. No use en cunas, camas, cochecitos de bebé ni corralitos para bebés. La fina película puede pegarse a la nariz y la boca y cortar la respiración.

NOTA: Asegúrese de que la tapa del tomacorriente de Café Light esté instalada firmemente y correctamente posicionada cuando no se está usando para poder conectar cordones de luces adicionales.

Información de la garantía: Este producto de Jasco tiene una garantía de tres (3) años con una garantía de por vida limitada para los repuestos de la fuente de luz LED Enbrighten.

Especificación eléctrica
Voltaje de entrada: 120 V, 50/60 Hz

N.º de modelo	Vatios de entrada, máx.	Uso en lugares
CLRB/*/6/*/*	6W	Húmedos
CLRB/*/9/*/*	9W	
CLRB/*/12/*/*	12W	
CLRB/*/18/*/*	17W	
CLRB/*/24/*/*	23W	
CLRB/*/3/*/*	3W	
CLRB/*/4/*/*	4W	
CLRB/*/8/*/*	8W	
CLRB/*/16/*/*	15W	

HECHO EN CHINA

Distribuido por Jasco Products Company LLC,
10 E Memorial Rd., Oklahoma City, Oklahoma 73114.

Este producto de Jasco tiene una garantía limitada de 3 años.
Visite www.byjasco.com para obtener detalles de la garantía y registrar el producto.

¿Preguntas? Comuníquese al 1-800-654-8483 entre las
7:00 a. m. y las 8:00 p. m. CST (hora central estándar).
Pat.: US D837,420 and D783,186 | www.cafelights.com



ADVERTENCIA

RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA

- LOS ENCHUFES DE TOMACORRIENTE QUE SE UTILICEN PARA ALIMENTAR LAS LUCES CAFÉ LIGHTS DEBEN CUMPLIR CON LOS CÓDIGOS ELÉCTRICOS NACIONALES Y LOCALES. CONSULTE CON UN ELECTRICISTA LOCAL SI NO CONOCE LOS REQUISITOS NORMATIVOS.
- PARA USO ÚNICAMENTE CON CIRCUITOS PROTEGIDOS GFCI.
- NO SUMERJA ESTE PRODUCTO.
- NO USAR CERCA DE ACUARIOS.
- LAS BOMBILLAS CAFÉ LIGHTS SON UN PRODUCTO QUE SE PUEDE USAR EN LUGARES HÚMEDOS Y NO TIENEN PIEZAS QUE SE PUEDAN REPARAR.
- NO USAR CON CABLES DE EXTENSIÓN CERCA DEL AGUA O EN LUGARES EN DONDE SE PUEDA ACUMULAR AGUA.
- MANTENGA LAS BOMBILLAS AL MENOS A UNA DISTANCIA DE 16 PIES DE LAS PISCINAS Y SPAS.
- MANTENGA LOS ENCHUFES Y TOMACORRIENTES SECOS.
- EVITE DAÑOS A LOS CABLES Y UNIDADES DE BOMBILLAS DURANTE LA INSTALACIÓN. INSPECCIONE DE MANERA PERIÓDICA LAS BOMBILLAS CAFÉ LIGHTS PARA DETECTAR DAÑOS FÍSICOS U OTROS DAÑOS OCASIONADOS POR LA EXPOSICIÓN A LA INTemperIE.
- CAMBIE LOS GORDONES DE BOMBILLAS CAFÉ LIGHT QUE ESTÉN DAÑADOS.
- NO INSTALE EN LUGARES EN LOS QUE LAS BOMBILLAS CAFÉ LIGHTS SE PUEDAN PISAR.
- ASEGURESE DE QUE LAS BOMBILLAS CAFÉ LIGHTS NO ESTÉN ENCHUFADAS DURANTE LA INSTALACIÓN.
- LAS BOMBILLAS CAFÉ LIGHTS SE DEBEN INSTALAR FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y NO SE DEBE PERMITIR QUE LOS NIÑOS JUEGUEN CON ELLAS.
- LA NORMA UL RECOMIENDA QUE TODOS LOS MESES SE SOMETAN A PRUEBA LOS CIRCUITOS GFCI Y TOMACORRIENTES PARA GARANTIZAR SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO.
- NO OPERE SIN EL BOMBILLO FIRMEAMENTE ATORNILLADO.

RIESGO DE INCENDIO

- LAS BOMBILLAS CAFÉ LIGHTS ESTÁN DISEÑADAS PARA INSTALARSE UTILIZANDO EL ORIFICIO DE INSTALACIÓN, NO LAS INSTALE UTILIZANDO EL CABLE ELÉCTRICO PRINCIPAL NI LOS CABLES COLGANTES INDIVIDUALES.
- LAS BOMBILLAS CAFÉ LIGHTS ESTÁN DISEÑADAS PARA CONECTARSE CON SUS RESPECTIVOS ENCHUFES ELÉCTRICOS Y TOMACORRIENTES A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 750 PIES.
- LOS TOMACORRIENTES DE CONEXIÓN DE CAFÉ LIGHT ESTÁN SOLO DISEÑADOS PARA CONECTAR LOS CORDONES DE BOMBILLAS CAFÉ LIGHT COMPATIBLES. NO USE LOS TOMACORRIENTES DE CAFÉ LIGHT PARA NINGÚN OTRO PROPOSITO ELÉCTRICO.
- NO INSTALE LAS BOMBILLAS CAFÉ LIGHTS EN NINGUNA POSICIÓN EN LA QUE LA BOMBILLA QUEDE MIRANDO HACIA ARRIBA.
- NO PERMITA QUE LA UNIDAD DE LA LÁMPARA LED ENTRE EN CONTACTO CON MATERIALES INFLAMABLES. LAS UNIDADES DE LÁMPARA LED DEBEN COLGAR SIN OBSTÁCULOS Y NO DEBEN ESTAR EXPUESTAS A POSIBLES DAÑOS REPETITIVOS CAUSADOS POR LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS COMO EL VIENTO, LA LLUVIA Y EL HIELO.
- NO DEBE INSTALARSE EN CIELO RASO, SOFITOS, MUEBLES, ÁTICOS U OTROS LUGARES CERRADOS.